

大手町三井ホール DMX&直回路リスト

下手コンセント盤
 C型30A 10回路
 平行15A 4回路
 200VD20A 2回路
 DMX 1.2.3.4.5.6

*フロアDMXの回線数
 DMX1 x 1
 DMX2 x 1
 DMX3 x 2
 DMX4 x 3
 DMX5 x 2
 DMX6 x 1

照明
 ボタン
 下手
 (固定)

照明
 ボタン
 上手
 (固定)

30A 8回路 15A 9回路 200V D20A 2回路

OUTPUT 1.2.3.4

OUTPUT 1.2.3.4

30A 8回路 15A 9回路 200V D20A 2回路

OUTPUT 1.2.3.4

OUTPUT 1.2.3.4

照明トラス(3)	DMX 1.2	DMX 3.4.5.6	DMX 1.2
C型30A 8回路 平行15A 9回路 200V D20A 2回路			
照明トラス(2)	DMX 1.2	DMX 3.4.5.6	DMX 1.2
C型30A 8回路 平行15A 9回路 200V D20A 2回路			
照明トラス(1)	DMX 1.2	DMX 3.4.5.6	DMX 1.2
C型30A 8回路 平行15A 9回路 200V D20A 2回路			
照明ボタン(1)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(2)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(3)下手	15A 2回路	3ライトボタン	
	DMX 3	15A 2回路	
		DMX 3	
照明ボタン(4)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(5)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(6)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(7)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(8)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(9)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		
照明ボタン(10)	C型30A 4回路 平行15A 6回路 200V D20A 2回路		
	DMX 3.3.4.5		